

Уважаемый покупатель!

Наш салон благодарит Вас за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенных Вами часов при соблюдении правил их эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации настенных кварцевых часов

ВНИМАНИЕ! Транспортировку часов необходимо осуществлять без установленного элемента питания, в заводской упаковке, препятствующей возникновению механических повреждений.

Обязательно используйте хлопчатобумажные перчатки при распаковке и установке часов или деталей из латуни во избежание их окисления, что может привести к ухудшению внешнего вида часов.

Устанавливайте часы так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Не рекомендуем устанавливать часы вблизи отопительных приборов, в помещениях с повышенной влажностью или резкими перепадами температур.

Установка часов: Осторожно извлеките из коробки часы. Снимите защитную упаковку с корпуса часов. Удалите предохраняющие фиксаторы. Установите источник питания (батарея 1,5V) согласно обозначениям полюсов в гнезде для батарейки, расположенном в корпусе часов. Точное время устанавливается вращением пластмассовой ручки, расположенной на механизме с задней стороны часов. Перевод стрелок осуществляется в любом направлении. Повесьте часы на стену строго вертикально.

Точность хода часов составляет +/- 1 секунду в сутки.

Если часы начинают показывать не точное время, следует заменить источник питания (срок эксплуатации исправного элемента питания около одного года).

ВНИМАНИЕ! Долговечность ваших часов и качество их работы зависят от исправности элемента питания.

Часы поставляются без элемента питания.

Установка даты (для часов с календарем). В некоторые модели часов установлены механизмы с календарем. Диск календаря расположен на задней стороне часов. Вращая диск в любую сторону, установите нужную дату в окошке циферблата. **Не устанавливайте дату в период с 22:00 до 2:00, т.к. в это время работает механизм календаря и Вы можете его повредить.**

Уход за часами. Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Вы приобрели часы, которые требуют к себе бережного и аккуратного обращения. Если Вы будете выполнять все вышеизложенные требования, то Ваши часы прослужат Вам многие годы!

По вопросам, связанным с эксплуатацией часов, Вы можете получить консультацию в Авторизованном Сервисном Центре.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов производственного происхождения в течение **12 месяцев** со дня продажи часов. Допускается разрядка элемента питания в течение гарантийного срока. Замена элемента питания не является гарантийным обслуживанием.

Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- Правильное и четкое заполнение гарантийного сертификата с указанием модели часов, сведений о фирме-продавце, даты продажи, печати фирмы-продавца.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- не предоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой
- несоблюдения инструкции по эксплуатации
- неправильной транспортировки и установки
- проведения ремонта, технического обслуживания и модернизации часов организациями и лицами, не являющимися уполномоченными представителями производителя
- механических повреждений, воздействия влаги, жидкости или других химических веществ, как на механизм часов, так и на детали внешнего оформления
- попадания в механизм посторонних предметов или насекомых
- повреждения часов из-за использования неисправных элементов питания
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя